

# Bordogna

## ЭЛЕКТРОННЫЙ МОТОРИЗОВАННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК IC lock E200

### Как открыть замок

Нажмите кнопку «\*». Введите код (заводской код — 20-40-60). Каждое нажатие кнопки сопровождается коротким звуковым сигналом. Подождите примерно 10 секунд (пока не перестанет работать электромотор). Дверцу можно открывать. Если шифр набран неверно, звучит длинный сигнал. Если Вы ошиблись четыре раза подряд, прозвучит длинный сигнал (20 сек) и в течение этого времени замок не будет реагировать на нажатие кнопок (такая «временная задержка открывания» действует только если установлен код длиной 10 знаков).

### Как закрыть замок

Закройте дверцу. Нажмите кнопку «\*». Нажмите кнопку «↵».

### Как установить свой код

Замок позволяет использовать коды от 4 до 10 знаков.

**Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа!  
Обязательно запишите заранее Ваш новый код, а запись спрячьте — но не в сейф!**



Заприте замок. Нажмите кнопку «\*», введите существующий код. Когда перестанет работать электромотор, введите существующий код еще раз, затем нажмите «↵».

Введите новый код и нажмите кнопку «↵».

Повторно наберите новый код, завершив нажатием кнопки «↵». Если все сделано правильно, Вы услышите три коротких сигнала. Если звучит длинный сигнал — повторите процедуру смены кода сначала. Проверьте работу замка с новым кодом 3-4 раза прежде чем использовать сейф по назначению!

### Замена батареек

Используются 4 щелочных (alkaline) батарейки типа AA (пальчиковые) напряжением 1,5В. Код хранится в памяти замка даже при полностью разряженных батарейках. Используйте только высококачественные батарейки. Если при нажатии кнопок вместо одного звучат три коротких сигнала — необходимо заменить батарейки. Если сейф заперт, через гнездо в дверце сейфа подключите запасной блок (храните его снаружи сейфа!)