

КАСО

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗАМКОВ COMBO GARD 3ZE

Как открыть сейф

1. Наберите шифр замка. (На заводе установлен шифр 123456). Каждое нажатие на кнопку сопровождается коротким звуковым сигналом. По окончании набора шифра звучат два коротких сигнала.
2. Поверните клавиатуру и откройте сейф.
3. Если шифр набран неверно, звучат три коротких сигнала. Не волнуйтесь и наберите шифр еще раз. Если Вы ошиблись 4 раза подряд, то клавиатура блокируется на 5 минут, при этом каждые 10 секунд мигает красный сигнал.

Как закрыть сейф

Закройте сейф и поверните клавиатуру.

Как сменить шифр замка

Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа и выдвинутыми регелями! Обязательно запишите заранее Ваш новый код, а запись спрячьте — но не в сейф!

1. Откройте сейф.
2. Наберите на клавиатуре 000000.
3. Наберите СТАРЫЙ шифр.
4. Наберите НОВЫЙ шифр ДВА раза подряд.

Если звучат два коротких сигнала, новый шифр установлен.

Если звучат три коротких сигнала, значит Вы допустили ошибку. Повторите процедуру смены шифра.

ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте правильность установки шифра при ОТКРЫТОЙ двери сейфа – «закройте / откройте» замок не менее двух раз.



Замена батарейки

Используется 1 батарейка напряжением 9 В. Если батарейка разряжена, при нажатии на кнопки вместо одного звучат два коротких сигнала.

- Если сейф открыт. Снимите заднюю панель дверцы сейфа, снимите крышку отсека с батарейкой и замените батарейку.

- Если сейф закрыт. Приложите новую батарейку к контактам на клавиатуре (большой контакт батрейки — к большому контакту на клавиатуре). Удерживая батарейку, наберите шифр и поверните клавиатуру. Откройте сейф и замените батарейку.