

# FICHET **F** CONFIDENT

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА FICHET CONFIDENT

Код может состоять из любого набора знаков (не менее 6, но не более 10).

Если Вы допустили ошибку при наборе кода, нажмите кнопку «R» для отмены операции.

Открытие: нажмите кнопку «R» и введите код.

Запирание: нажмите кнопки «R» и «C».

При открывании включается и мигает в течение 20 секунд зеленый индикатор, при запирании — красный.

**Запишите и надежно спрячьте (но не в сейф!) свой новый шифр. Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа и выдвинутых ригелях!**

Нажав кнопку «R» и набрав заводской код «000000» откройте дверцу. При каждом нажатии на кнопки должен звучать короткий сигнал. Зеленый индикатор загорится и будет мигать.

При открытой дверце наберите установленный код, нажмите кнопку «C» (прозвучит двойной сигнал и загорится зеленый индикатор) и введите свой, заранее придуманный и обязательно ЗАПИСАННЫЙ на бумагу, новый код (например «123456»), затем снова нажмите «C» (прозвучит двойной сигнал) и еще раз наберите Ваш новый код и кнопку «C» (прозвучит короткий сигнал, зеленый индикатор замигает и погаснет).

Для проверки ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ

наберите «R», «C» — ручка должна убраться вовнутрь, ригели выдвинутся.

Нажмите «R», наберите свой код — ручка должна выдвинуться.

**Контакты для батареек**  
При разрядившейся внутренней батарее приложите, соблюдая полярность, батарейку типа «Крона»

**Моторизованная ручка**  
Выдвигается автоматически при открывании сейфа

