



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕЙФА WINCHESTER С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАМКОМ LA GARD

Как открыть замок

Заводской код 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6.

Наберите код, и после двойного звукового и светового сигнала в течение 4 сек поверните «штурвал» по часовой стрелке до упора и откройте дверь. Чтобы запереть замок закройте дверь и поверните «штурвал» против часовой стрелки до упора.

Как установить свой код

1. Для активации процедуры программирования наберите действующий код.

***Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа!
Обязательно запишите заранее Ваш новый код, а запись спрячьте — но не в сейф!***

2. Наберите 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0

3. Наберите действующий код.

4. Наберите новый код, состоящий из любых шести цифр.

5. Наберите новый код еще раз.

Спустя 10 - 15 сек. закройте замок (не закрывая дверь, поверните «штурвал» против часовой стрелки). Если процедура была произведена правильно, Вы сможете, введя новый код и повернув «штурвал» по часовой стрелке, отпереть замок.

Если сейф не откроется, значит была допущена ошибка и действующий код не изменился. Откройте замок старым кодом и повторите попытку.

Замок защищен от попыток подбора кода: если неправильно набрать код 4 раза подряд, замок заблокируется на 5 мин. Если по истечении этого времени снова будет введен неверный код, замок опять будет заблокирован на 5 мин., и так до тех пор, пока не будет введен правильный код. В состоянии блокировки светодиод на крышке замка будет мигать каждые 5 сек.



Замена батареек

Замок питается от одной батареи 9V (типа «Крона»). Установленные коды не теряются в процессе замены батареи. Для её замены необходимо вывернуть винт с нижней стороны корпуса замка и снять, потянув за выступ вниз, крышку.