

# КАСО

## ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК SECU E2000

Ригельная система двери сейфа управляется круглой ручкой на двери сейфа. Замок открывается после набора кода /закрывается поворотом ручки замка при выдвинутых ригелях.

### Как открыть замок

- 1) Нажмите кнопку «EIN/ON». Вы услышите короткий высокий звуковой сигнал.
- 2) Введите код (заводской — 1-2-3-4-5-6).
- 3) Нажмите кнопку «ENTER». Если набран правильный код, Вы услышите короткий высокий звуковой сигнал. После сигнала в течение 5 секунд Вы должны повернуть ручку замка вправо (на клавиатуру). Если ручка замка не поворачивается (а после нажатия кнопки «ENTER» звучал низкий звуковой сигнал) — значит Вы неправильно набрали код (неверный код). Повторите шаги 1–3.
- При трехкратном неправильном наборе кода замок блокируется на 5 мин. Если по истечении этого срока Вы в четвертый раз наберете код неправильно, замок заблокируется на 20 мин. Об окончании блокировки сообщает двойной высокий звуковой сигнал.
- 4) Поверните круглую ручку на двери сейфа против часовой стрелки (ригели уберутся) и откройте дверь.

### Как закрыть замок

Закройте дверь сейфа и поверните круглую ручку по часовой стрелке (ригели выдвинутся). Поверните ручку замка против часовой стрелки. Замок закрыт.

### Как установить свой код

**Все операции по смене кода производятся при открытой двери! Новый код придумайте заранее и запишите. Сохраняйте запись в недоступном для других месте, но не внутри сейфа.**

- 1) Для смены кода откройте дверь сейфа, выдвиньте ригели и закройте замок.
- 2) Нажмите кнопку «EIN/ON». Вы услышите короткий высокий звуковой сигнал.
- 3) Введите код (заводской — 1-2-3-4-5-6).
- 4) Нажмите и удерживайте в течение шести секунд кнопку «ENTER» (пока не услышите длинный высокий звуковой сигнал).
- 5) Введите новый код из шести цифр. Нажмите кнопку «ENTER».
- 6) Введите новый код еще раз. Нажмите кнопку «ENTER».

Если процедура поведена правильно, Вы услышите два коротких высоких звуковых сигнала. Код сменен. Если после нажатия кнопки «ENTER» прозвучали два низких звуковых сигнала, значит процедура прошла неправильно и действующим остался старый код. Повторите шаги 1–6.

Проверьте работу замка с новым кодом 3-4 раза прежде чем использовать сейф по назначению!



крышка батарейного отсека

### Замена батарей

Батареи (4 шт., тип AA) располагаются снаружи замка в двух батарейных отсеках. Три долгих низких звуковых сигнала означают, что батареи необходимо заменить. Сейф при этом может еще некоторое время открываться, но сменить код не удастся.