



Инструкция для пользователей замков **Sargent & Greenleaf**

На Вашем сейфе установлен механический 3х-уровневый кодовый замок с несменяемым шифром. Шифр замка — два числа от 1 до 100 и одно число от 21 до 100. На вращающемся диске кодового замка нанесены 100 делений, соответствующие числам шифра. Установленный заводской код Вы можете найти в документации изготовителя, прилагаемой к сейфу.

Как открыть сейф.

1. Вращайте диск **против часовой** стрелки так, чтобы деление, соответствующее первому числу шифра, 3 раза прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 4-й раз напротив метки.
3. Вращайте диск **по часовой** стрелке так, чтобы деление, соответствующее третьему числу шифра, 2 раза прошло мимо метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 3-й раз напротив метки.
3. Вращайте диск **против часовой** стрелки так, чтобы деление, соответ-

ствующее четвертому числу шифра, 1 раз прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 2-й раз напротив метки.

4. Вращайте диск **по часовой** стрелке до упора.
5. Поверните ручку и откройте дверь сейфа.

Как закрыть сейф.

Чтобы закрыть сейф на кодовый замок, поверните диск кодового замка на один или несколько оборотов против часовой стрелки.

