



Инструкция для пользователя Winchester Handgun Box

Замок питается от 8 алкалиновых батареек типа АА. В поставку батареи не входят, поэтому воспользуйтесь ключом. Поверните ключ вправо, затем влево — подпружиненная крышка откроется. Батареи устанавливаются в специальный отсек под замковым механизмом. Установив батареи и закрыв крышку, нажмите никелированную кнопку, чтобы запереть замок.

Как открыть замок набором кода

Заводской код 1-2-3-4-1. Кнопки не имеют нумерации, счёт идет слева направо. При нажатии на кодовые кнопки световой индикатор каждый раз мигает. Если Вы правильно набрали код, индикатор мигнет дважды и крышка откроется. Процедура запираения аналогична вышеописанной.

Как установить свой код

Для активации процедуры программирования нажмите и удерживайте кнопки 1 и 4 до тех пор,

пока индикатор мигнет три раза (3-5 сек). Введите действующий код. Введите свой новый пятизначный код, предварительно записав его. Введите новый код повторно для подтверждения. Световой индикатор мигнет три раза, подтвердив завершение процедуры программирования.

После 20 неправильных нажатий на кодовые кнопки замок «впадает в спячку» — не реагирует на нажатия и индикатор не мигает. Спустя 20 сек можно ввести правильный код.

Состояние батареек отображается световой индикацией: если напряжение слабеет, индикатор будет периодически мигать 4 раза подряд.

