

# Bordogna

## 4-Х ДИСКОВЫЙ КОМБИНАЦИОННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК

На Вашем сейфе установлен 4-х дисковый механический комбинационный замок со сменяемым шифром. Шифр замка — четыре числа от 1 до 20. Всего возможно 160 тысяч таких комбинаций.

### Как открыть сейф

Вращайте диски по часовой стрелке до совмещения указателя и нужного числа; откройте дверь, повернув запирающую ручку по часовой стрелке.

### Как закрыть сейф

Закройте дверь, поверните запирающую ручку против часовой стрелки и вращайте диски в произвольном направлении.

### Как сменить шифр замка

**Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа!**

**Ригели должны быть полностью выдвинуты!**

**Обязательно запишите заранее Ваш новый код, а запись спрячьте — но не в сейф!**

- 1) установите существующую комбинацию (предустановленная — 5555), откройте дверь сейфа и выдвиньте ригели;
- 2) используя монету, отвертку или ключ поверните винт на внутренней стороне двери против часовой стрелки до упора;
- 3) установите все диски в позиции «0», вращая их против часовой стрелки, до упора;
- 4) установите новое значение на каждом диске, вращая их по часовой стрелке (от нуля до нужной цифры).  
Повторите действие для других дисков;
- 5) поверните винт на внутренней стороне двери по часовой стрелке до упора.

### ВНИМАНИЕ!

**Обязательно проверьте правильность установки шифра при ОТКРЫТОЙ двери сейфа — «закройте/откройте» замок несколько раз.**

