

FICHET F

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО КОДОВОГО ЗАМКА С2С


Установленный на заводе шифр (0-0-0-0) набирается так:

1. Установите счетчик 1 напротив метки.
2. Поверните ручку набора влево до упора.
3. Повторите операции 1-2 для остальных счетчиков.

Как установить новый шифр

Все дальнейшие действия должны производиться при открытой двери сейфа!

Обязательно запишите заранее Ваш новый код, а запись спрячьте — но не в сейф!



1. Откройте дверь, выдвиньте ригель и поверните ключ в замке.
2. Вставьте ключ для смены шифра в прорезь замка, поверните влево до упора и выньте ключ.
3. Установите любой из счетчиков напротив метки. Поверните ручку набора влево до упора.
4. Наберите выбранное (обязательно запишите его!) Вами число от 1 до 19 вращая ручку набора вправо и считая «щелчки». Если Вы сбились со счета, поверните ручку влево до упора и наберите значение счетчика сначала.
5. Повторите операции 3-4 для остальных счетчиков. Вставьте ключ для смены шифра в замок, поверните вправо до упора и выньте ключ.

Проверка установки шифра

1. Наберите установленный шифр (см. 1.3–1.5). Вставьте ключ в ключевой замок и поверните. Если ключ не поворачивается, шифр набран (или установлен) неправильно. В таком случае:
2. Проверьте положение счетчиков — в 4х отверстиях с внутренней стороны должны быть видны красные точки. Если красная точка не видна, установите соответствующий счетчик напротив метки и вращайте ручку набора так, чтобы в отверстии появилась красная точка.

Проверьте установленную комбинацию два—три раза, прежде чем закрыть дверь сейфа.

Как запереть замок

Закрыв дверь, установите любой счетчик напротив метки. Поверните ручку набора влево или вправо на произвольное число «щелчков». Повторите операцию для других счетчиков (если это необходимо). Все четыре счетчика действуют независимо друг от друга, например: Если Вы при запирации замка сбросили счетчики 2 и 3, то при открывании достаточно набрать значения только этих счетчиков.

Как открыть замок

Установите сброшенный счетчик напротив метки. Поверните ручку набора влево до упора, затем наберите значение этого счетчика (см. 1.4.). Повторите операцию для других сброшенных счетчиков.